


Professional Grade
Launch Monitor

SC 300 

取扱説明書



SWIN CADDIE SC300iとは？

- 超軽量・持ち運び式の弾道測定器
- ボールの1.5m後方に水平に設置するだけ！
- 表示と音声による飛距離案内
- 高性能ドップラーレーダーでスイング練習には欠かせない重要な7つのデータを測定！

バックスピン量：Spin Rate はアプリ内で表示されます



SWING CADDIE SC300がマイナーチェンジ！

●測定エラーを軽減！

ドップラーレーダーセンサーの測定するポイントを変えてエラーを軽減し、より実測に近いデータの算出が可能になりました。

●アプリも新しくリニューアル！

スイングの動画撮影、動画をSNSやメールで発信、ターゲットモードの点数化もできるように！

●本体の基本的な使い方


ボタン名	1 回押す	長く押す（2秒以上）
Mode/Power	Mode設定 (Practice⇔Target)	Power (On/Off)
Club/Loft Angle	Club選択 W1（ドライバー）→W3→ W4→W5→W6→W7→ U3→U4→U5→U6→U7 →I3→I4→I5→I6→I7→ I8→I9→PW→GW→SW→LW	Loft Angle設定 (+/- ボタンで調整)
+ /Distance	音量を上げる	【Practiceモード】 Carry⇔Total ※Totalの値はCarry + Run 【Targetモード】 ターゲット距離設定
- /Unit	音量を下げる	単位設定（+/- ボタンで調整）

●ショットデータリセット

【電源オフ状態で】

「+」 ボタンを押したまま「Mode」 ボタンを 2 秒以上押す→
デバイス画面に「DEL」表示→「-」 ボタン→リセット完了

※デバイスに保存されているショットデータがすべて削除され、
復旧できなくなります。（App記録別）




●本体で測定できるデータ


- ・ 最高到達点: Apex
- ・ 飛距離: Carry / Total
- ・ 打ち出し角: Launch Angle
- ・ スイングスピード: Swing Speed
- ・ ボールスピード: Ball Speed
- ・ ミート率: Smash Factor

バックスピン量: Spin Rate は
アプリ内で表示されます

Practice Mode : 基本練習モード



Target Mode : 目標距離 (Carry)アプローチ練習モード



●リモコンの基本的な使い方

機能選択ボタン



MODE : Practice (基本練習) /Target (アプローチ練習)

UNIT : 単位設定

LANGUAGE (Voice) : 言語変更 (KOR/ENG/JPN)

VOLUME : 音量レベル0~5段階設定

LOFT : クラブ別のロフトアングル設定

TARGET : 目標飛距離 (Carry) 設定

クラブ選択 : 該当クラブ番手を選択して押す

(ウッド/ユーティリティは「WOOD」または「UTILITY」 ボタンを押すと

該当クラブの番号が順番に表示されます)


TOTAL/CARRY : 距離タイプ設定 (Totalの値はCarry + Run)

練習したいショットの目標距離 (15~195ヤード) を設定

●アプリのペアリングと設定について

専用のアプリと連携することで、スマホやタブレットで詳細なデータの確認と記録が可能！

New ! スイング動画の撮影もできるように。



専用アプリ：My swingcaddie（マイスイングキャディ）
データの記録

- iOS iOS11.4 以降
- Android 5.0 以降


※ MySwingCaddieのアプリをインストールして会員登録
（ログインIDとなるメールアドレスとパスワードを設定）して下さい。


※ 使用にはネットワーク接続が必要です。

※ voicecaddie無料会員登録が必要です。

●ペアリングの方法について

- ①SC300iの電源を入れ、アプリを起動してください。
- ②画面の右上にあるBluetoothマークか練習・ターゲットを選択します
- ③SC300i をタッチして接続してください
- ④同期が100%になり本体とスマホにBluetoothマークができれば完了です











●アプリの設定について

ホーム画面の右上にある
設定アイコンをタッチすると
設定画面に切り替わります



【単位】
飛距離 : y(ヤード)
スピード : m/s
最高到達点 : m(メートル) で設定して下さい。




【クラブ編集】
すべてのクラブのメーカーと
クラブ名、ロフト角やライ角
などを設定できます。




アイアン					
デフォルト	クラブ	ニックネーム	ブランドモデル	ロフト角	ライ角
★	13	Generic	N/A N/A	21.0	60.0
★	14	Generic	N/A N/A	22.0	60.0
★	15	Generic	N/A N/A	24.0	60.0
★	16	Generic	N/A N/A	27.0	60.0
★	17	Generic	N/A N/A	30.0	60.0
★	18	Generic	N/A N/A	34.0	60.0
★	19	Generic	N/A N/A	39.0	60.0

基本のクラブはニックネーム
Genericで登録されています。
それぞれのクラブを選択すると
右記のようにご自身のクラブを
登録することができます。



●アプリの主な機能

New ! 【動画撮影/再生】 ショット動画の撮影、再生映像別ショットデータ提供




練習モードに変更

練習モードで動画を押してから
スイングすると自動で撮影します。






スイング後、ショットグラフを
見られます。



動画モードに変更

動画保存は使用されたデバイスでのみ
となります。他のデバイスでログイン
されても見られません。



【描く】で丸や線を書けるのでフォームの確認ができます！

【 🏌️ 練習モード 】



クラブの変更

練習モードに変更

【 🏏 ターゲットモード 】



ターゲット距離の変更

クラブの変更

ターゲットモードに変更



スコアリングガイド

ターゲット距離命中		11
ターゲット までの距離	±1~5%	10
	±6~10%	9
	±11~15%	8
	±16~20%	7
	±21~25%	6
	±26~30%	5
以上	±31%	4

取消


【統計/分析モード】 日付別 統計分析




日付別統計



日付選択



クラブ選択




日付別統計を
エクスポートできます。




統計分析モードに変更

【統計/分析モード】クラブ別統計分析



クラブ別統計



クラブ選択

13:34 クラブ別統計



W7 | Generic
N/A, N/A, 21.0, 60.0
2日付選択, 21スイング

↑ エクスポート

No.	日付	飛距離 (yd)	Total (yd)	スイングスピ (m/s)
平均		125.1	158.5	33.2
1	2021/05/16	145.0	178.8	34.3
2	2021/05/16	125.5	156.3	33.4
3	2021/05/16	141.3	175.7	33.3
4	2021/05/16	140.4	169.4	33.1
5	2021/05/16	128.6	164.0	33.7
6	2021/05/16	145.3	174.2	34.5
7	2021/05/16	83.5	114.3	30.9
8	2021/05/16	111.0	146.5	34.4
9	2021/05/16	123.5	157.7	35.0
10	2021/05/16	141.5	175.8	34.6
11	2021/05/16	113.6	141.3	35.0
12	2021/05/16	107.7	139.5	34.3
13	2021/05/16	125.1	161.3	32.2
14	2021/03/07	125.7	159.9	31.9
15	2021/03/07	103.4	138.5	31.3
16	2021/03/07	112.3	148.3	31.8

クラブ別統計を
エクスポートできます。


【統計/分析モード】 ターゲット別 データ分析



ターゲット別統計



ターゲット選択




17:04 ターゲット別統計

↑ エクスポート 編集

No.	日付	クラブ	スコア	飛距離 (yd)
1	2021/03/07	PW-Generic	8.0	43.6
2	2021/03/07	PW-Generic	8.0	45.3
3	2021/03/07	PW-Generic	10.0	49.5
4	2021/03/07	PW-Generic	8.0	57.4
5	2021/03/07	PW-Generic	10.0	49.5
6	2021/03/07	PW-Generic	9.0	46.4

ターゲット別統計を
エクスポートできます。

●使用位置



- ・ 飛距離測定範囲：10～370ヤード（Carry基準）
- ・ 屋内ではボールと練習ネットの間の距離を最低限2メートル以上維持してください。
より正確な測定のためには、3メートル以上距離を置くことをおすすめします。
- ・ マットやティーアップの高さは問題ありません。

●構成品

本体/リモコン/USBケーブル/USBキャップ/取扱説明書
（別売り：専用ポーチ）

●製品仕様

サイズ 重量	164mm(W×118.2(H)×29.5(D) 434.5 g (バッテリー付)
充電時間	約6時間
使用時間	約20時間(使い方や使用環境によって変わる場合があります)



株式会社ひさいスポーツ
〒514-1118
三重県津市久居新町3006 ポルタひさい2F
TEL：059－255－8106