



Swingcaddie SC4 アプリ「My swingcaddie」

株式会社ひさいスポーツ




My swingcaddie

「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」 ・ホーム画面


・メニューを開く



・Bluetoothアイコン



・スマートリモコン



※ SC4を接続するとリモコンマークが表示され、アプリでリモコンのように本体の操作が可能です。



My swingcaddie

「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

・メニュー>マイページ(MY BAG)



・クラブの追加





My swingcaddie

「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

- ・メニュー > データ
> アップデート



- ・単位...単位設定
距離 yd:m
スピード mph:m/s
高さ ft:m
※日本では yd:m/s:m の単位で使います
- ・データ表示...画面表示データの設定
各モードでの計測データ、表示/非表示の設定を行います
- ・データ全削除
アプリの練習データを削除します。
- ・データ手動アップロード

BluetoothでSC4と接続した状態で設定すると本体に反映されます



- ・アップデート...APP(アプリ)またはDEVICE(デバイス:SC4)のバージョン確認




My swingcaddie

「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

- ・メニュー > 設定
> シミュレーター



- ・Bluetoothペアリング初期化
接続が解除されます
- ・サウンド設定
アプリのサウンドを設定します
- ・動画録画設定
Practice > VIDEOでの録画開始地点の設定をします。
初期設定: 0
バックスイング(インパクト前)に録画開始地点を移動させたい
→ マイナス地点へ移動 (-1~-6)
フォロー(インパクト後)に録画開始地点を移動させたい
→ プラス地点へ移動 (1~4)



アプリ「E6connect」に付属のproductkeyを入力すると1年間Aviara Golf Club & Resortを無料で楽しめます。無料期間後は1年サブスクリプション\$299.99=35000円となり、Aviara Golf Club & Resort E6connectを含めた、27コースが使えるスタンダードコースのプランです。デモバージョンでは1つのコースを15日間無料で使えます。



My swingcaddie

「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

・メニュー > イコライザー **New**

メニュー

プロフィール

マイページ

データ

アップデート

設定

イコライザー

使い方

シミュレーター

個人情報取扱い方針

ログアウト

ショットデータイコライザー

ショットデータイコライザー設定

イコライザー: オフ

飛距離 0%

-10 0 +10

ON 飛距離 (yd)

OFF スイングスピード (m/s)

OFF 打ち出し角 (°)

OFF ボールスピード (m/s)

保存

ショットデータイコライザー

ショットデータイコライザー設定

イコライザー: オン

飛距離 10%

-10 0 +10

ON 飛距離 (yd)

OFF スイングスピード (m/s)

OFF 打ち出し角 (°)

OFF ボールスピード (m/s)

保存

ショットデータイコライザー (補正機能) **New**
飛距離/スイングスピード/打ち出し角/ボールスピード
いずれかの1項目を±10%補正することができます。




My swingcaddie

「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」
・ホーム画面

- ・Carry/Total
クラブ別距離平均
- ・Swing
ショット数

- メニュー
- ・HOME (ホーム)
 - ・Practice (プラクティス)
 - ・Target (ターゲット)
 - ・Video (ビデオ)







My swingcaddie

「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

- Practice > DrivingRange
- > PRO
- > VIDEO






My swingcaddie


「My swingcaddie (マイスイングキャディ)」

- ・Target > Normal
> Random



- ・ターゲット距離
- ・クラブ
- ・表示切替(ドライビングレンジ/データ表示)

設定したターゲット距離を狙って連発するモードです。



- ・ターゲット距離
- ・次のターゲットが表示されるまでのスコア
- ・クラブ
- ・表示切替(ドライビングレンジ/データ表示)

ランダムに設定されるターゲットを狙って練習するモードです。ターゲットまでの距離によってスコアが変わります。