









| 商品画像                         | 時計型距離計  |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
|                              | A3  | G3  | T9  | T-ultra  | T11PRO  | T12 PRO   |
|                              |  |  |  |  |  |  |
| JAN                          | 4580769440256   | 4909317251654   | ブラック 4580769440102<br>グレー 4580769440065<br>ミニー 4580769440119                      | ブラック 4580769440140<br>ホワイト 4580769440157   | 4580769440362   | 4580769440584   |
| 価格 (税込)                      | ¥33,000   | ¥13,200   | ¥39,600   | ¥49,500  | ¥55,000   | ¥59,950   |
| サイズ (mm)                     | 47 x 47 x 13.9  | 50.6 x 50.6 x 15.1  | 45 x 45 x 14.8  | 48.2 x 48.2 x 15.1   | 50 x 50 x 16.1  | 50.3 x 50.3 x 14.68   |
| 重量                           | 50.5g   | 63g   | 59.5g   | 50.5g  | 47.6g   | 46.6g   |
| 液晶/レンズ                       | 反射型カラー液晶<br>1.2インチ  | モノクロ液晶  | 反射型カラー液晶<br>1.2インチ  | フルカラー液晶<br>1.34インチ   | OLED<br>1.39インチ   | OLED<br>1.39インチ   |
| タッチパネル                       | ○   | ×   | ○   | ○  | ○   | ○   |
| 連続使用時間                       | ゴルフモード 約10時間<br>時計モード 約9-10日  | ゴルフモード 約11時間<br>時計モード 約30日  | ゴルフモード 約10時間<br>時計モード 約9-10日  | ゴルフモード 約10時間<br>時計モード 3日   | ゴルフモード 約10時間<br>時計モード 2日  | ゴルフモード 約10時間<br>時計モード 5日  |
| バッテリー                        | 充電式<br>専用ケーブル<br>(クリップ式)  | 充電式<br>専用ケーブル<br>(クリップ式)  | 充電式<br>専用ケーブル<br>(クリップ式)  | 充電式<br>専用ケーブル<br>(マグネット式)  | 充電式<br>専用充電ドック<br>(マグネット式)  | 充電式<br>専用充電ドック<br>(マグネット式)  |
| 防水機能                         | IPX7  | IPX6  | IPX7  | IPX7   | IPX7  | IPX7  |
| 操作                           | 4ボタン<br>液晶 / タッチ操作  | 5ボタン  | 1ボタン<br>液晶 / タッチ操作  | 1ボタン<br>液晶 / タッチ操作   | 1ボタン<br>液晶 / タッチ操作  | 1ボタン<br>液晶 / タッチ操作  |
| 高低差補正機能                      | ○   | ○   | ○   | ○  | ○   | ○   |
| 飛距離計測機能                      | ○<br>(自動ショット計測)   | ○<br>(手動計測)   | ○<br>(自動/手動ショット計測)<br>※自動はレフティ非対応   | ○<br>(自動/手動ショット計測)<br>※自動はレフティ非対応  | ○<br>(自動/手動ショット計測)<br>ショットの追加可能   | ○<br>(自動/手動ショット計測)<br>ショットの追加・削除可能  |
| コース情報                        | コースレイアウト<br>3点間距離表示<br>コース拡大  | ×   | コースレイアウト<br>3点間距離表示<br>バンカー/ハザード<br>コース拡大   | コースレイアウト<br>3点間距離表示<br>バンカー/ハザード<br>コース拡大  | コースレイアウト<br>デュアルピンアーク<br>3点間距離表示<br>バンカー/ハザード<br>コース拡大                              | コースレイアウト<br>デュアルピンアーク<br>3点間距離表示<br>バンカー/ハザード<br>コース拡大                              |
| 方向指示機能<br>(グリーンポインティング)      | ×   | ×   | ×   | ×  | ○<br>グリーン&距離  | ◎<br>IP地点/グリーン  |
| グリーン情報                       | センター<br>フロント/バック  | センター<br>フロント/バック  | センター<br>フロント/バック  | センター<br>フロント/バック   | センター<br>フロント/バック<br>幅×奥行き<br>グリーン詳細   | センター<br>フロント/バック<br>ピンからの縦横<br>グリーン詳細   |
| グリーンアンジュレーション                | ○   | ×   | ○   | ○  | ○   | ○   |
| バットビュー                       | ×   | ×   | ○<br>距離/高低差   | ○<br>距離/高低差  | ○<br>方向/距離ガイド<br>5m以上のロングバット距離  | ○<br>方向/距離ガイド<br>5 m以上のロングバット距離   |
| ピンポジション登録機能                  | ○<br>(グリーンビューを<br>タップして設定)  | ×   | ○<br>(グリーンビューをタップ<br>または<br>バットビューにて地点登録)   | ○<br>(グリーンビューをタップ<br>または<br>バットビューにて地点登録)  | ○<br>(グリーンビューをタップ<br>または<br>バットビューにて地点登録)   | ○<br>(グリーンビューをタップ<br>または<br>バットビューにて地点登録)   |
| ショット&バットトラッキング<br>(スコアカウンター) | ×   | ×   | ○   | ○  | ○   | ○   |
| ショットテンポ計測                    | ×   | ×   | ○<br>※レフティ非対応   | ○<br>※レフティ非対応  | ○   | ○   |
| 推奨クラブ                        | ×   | ×   | ×   | ×  | ○   | ○   |
| 利き手設定                        | ×   | ×   | ×   | ×  | ○   | ○   |
| テンポ練習モード                     | ×   | ×   | ○<br>※レフティ非対応   | ○<br>※レフティ非対応  | ○   | ○   |
| フィットネス機能                     | ○   | ○   | ×   | ×  | ×   | ×   |
| スコアカード機能                     | ○   | ○   | ○   | ○  | ○   | ○   |
| Bluetooth アプリ対応              | ×   | ×   | ○   | ○  | ○   | ○   |
| 競技使用                         | ○<br>(トーナメント設定時)  | ○<br>(トーナメント設定時)  | ○<br>(トーナメント設定時)  | ○<br>(Slopeオフ設定時)  | ○<br>(Slopeオフ設定時)   | ○<br>(Slopeオフ設定時)   |
| その他の機能                       |   |   | ショートバンド付属   | ショットの追加  | 利き手/着用設定<br>風向き   | 利き手/着用設定<br>ショットの追加・削除<br>ショットトラッキング<br>操作ガイド機能<br>風向き                              |